

Asset Tracker Recharge - TQ404

Get started

Svenska/Norsk/English

Version 2.0



Kom igång

1. Tryck och håll in knappen på din Asset Tracker tills båda dioderna lyser.
2. Ladda ner appen genom att skanna QR koden och följ instruktionerna där.



Bra att veta

Placering

För bästa möjliga signalstyrka ska enheten monteras med knappen och dioderna uppåt och med klar sikt mot himlen.

Positionsfrekvens

Enheten skickar in sin position en gång om dygnet och 5 minuter efter att den har blivit flyttad.

Position under dåliga förhållanden

Om enheten inte lyckats få sin position via GNSS-satelliter så skickas en grovt estimerad position in baserad på vilka basstationer enheten har kontakt med.

Batteristatus

Enheten är uppladdningsbar, du ser batteristatus i appen och notifieras när den behöver laddas. Enheten laddas med en Qi-laddare som köps separat.

Kom i gang

1. Trykk og hold inne knappen på Asset Tracker til begge LED-lampene lyser.
2. Last ned appen ved å skanne QR-koden og følg instruksjonene der.



Godt å vite

Plassering

For best mulig signalstyrke skal enheten monteres med knappen og diodene oppover og med klar sikt mot himmelen.

Posisjonsfrekvens

Enheten sender inn sin posisjon én gang i døgnet og 5 minutter etter at den har blitt flyttet.

Posisjon under dårlige forhold

Hvis enheten ikke klarer å få sin posisjon via GNSS-satellitter, sendes en grovt estimert posisjon basert på hvilke basestasjoner enheten har kontakt med.

Batteristatus

Enheten er oppladbar, skjønner du batteristatus i appen og varsles når den må lades. Enheten lades med en Qi-lader som kjøpes separat.

Get started

1. Press and hold the button on your Asset Tracker until both LEDs light up.
2. Download the app by scanning the QR code and follow the instructions there.



Good to know

Placement

To achieve the best possible signal strength, the device should be mounted with the button and diodes facing upward and with a clear view of the sky.

Position Frequency

The device sends its location once per day and 5 minutes after it has been moved.

Position in Poor Conditions

If the device is unable to get its position via GNSS satellites, an estimated position is sent based on the base stations the device is connected to.

Battery Status

The device is rechargeable. See battery status in the app and get notified when it needs charging. The device is charged with a Qi charger that is purchased separately.

Get in touch

To chat with us, login and press “Support”.

If you don't have an account or can't login,
you can still chat with us at:
support.infobricfleet.com

For other questions, please email:
support@infobricfleet.se

